



Ägogräns mellan elnät och kund

FÖRTYDLIGANDEN TILL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR OM ÄGOGRÄNS MELLAN ELNÄT OCH KUND.

Grundprinciper för ägogräns

- Anslutande ledning till kundens fastighet ägs av Borlänge Energi Elnät
- Elmätaren ägs av Borlänge Energi Elnät
- Kunden äger och ansvarar för mätarskåp, huvudbrytare och huvudsäkringar

Ägogränsen är vid anslutningspunkten vid första brytstället på inkommande ledning, t ex. säkring, brytare.

Nedan är några exempel på hur elnätsanslutningen är till kundanläggningen och var ägogränsen (anslutningspunkten) är.

