



- | | |
|---|---|
| 1 Huvudledningar | 10 Spolbrunn på spillvattenledning |
| 2 Servisledningar vatten och spillvatten | 11 Elmatning pump och larm |
| 3 Servisventiler vid förbindelsepunkt | 12 Vattenmätare |
| 4 LTA-pumpstation | 13 Backventil |
| 5 Trycksatt spillvattenledning | 14 Elcentral |
| 6 Vattenledning | 15 Ansvarsgräns vid förbindelsepunkten. Fastighetsägaren ansvarar för installation och anläggning på fastighets- sidan av gränsen. Borlänge Energi ansvarar på motstående sida. |
| 7 Spillvattenledning självfall till LTA-pumpstation | |
| 8 Pumplarm | |
| 9 Avluftning över taknock | |

Principskiss VA-anslutning med pumpstation