



## Beskrivning elmätare

### Landis+Gyr (Enermet) E120Lt

Den här mätaren används vid anläggningar med huvudsäkring 16 A till och med 63 A och har en integrerad modul som möjliggör överföring av mätdata via elnätets kommunikation.

#### Delar på mätaren

##### A. Display för mätdata

Elförbrukning visas i kilowattimmar med decimaler.

##### B. Larmlysdiod

Röd diod indikerar olika typer av fel

##### C. Driftlysdiod

10 000 blinkningar/kWh

##### D. Tryckknapp för display

##### E. Mätarnummer med fem siffror

